

Wichtige Hinweise!

HINWEIS SICHERHEITSTHERMOSTAT:

Das Sicherheitsthermostat wird werksseitig:

Brutgeräte 39°C

Papageienheim 38°C

Reptilienbrutgeräte 35°C

eingestellt!

Bitte lesen Sie dazu Seite 4 unserer Bedienungsanleitung!

HINWEIS FILTERPAPIER:

Wechseln Sie bitte regelmäßig das Filterpapier nach der Schlupfphase!

Bitte lesen Sie Seite 2 unserer Bedienungsanleitung!

ENTLEERUNG WASSERTANK:

Entfernen Sie bitte zunächst alle losen Teile (Gitterböden, Kapillarthermometer etc.) aus dem Brutraum!

Platzieren Sie nun einen Leerbehälter unter den Tankeinfüllstutzen und lösen Sie dann mit einem Schraubenschlüssel (Größe 17) die Sechskantschraube unter dem Tankeinfüllstutzen!

Um den Tank restlos zu entleeren kippen Sie das Gerät solange nach vorne bis kein Wasser mehr herausfließt!

Achtung! Wasser bitte nur im erkalteten Zustand entfernen!

AUFSTELLUNG BRUTGERÄTE:

Standort: kühler Raum max. 18° - 20°C ohne Lärmbelästigung und Vibrationen durch Zug- oder Straßenverkehr!

**Aufstellweise: Gerät muss gerade stehen und jeweils 10cm Abstand zu Wänden und anderen Gegenständen einhalten!
Deckel nicht als zusätzliche Ablage nutzen!
Geräte nicht aufeinander stellen!**